Wykaz zaleceń, jakimi należy się kierować przy wyborze miejsca posadowienia zbiornika:

- 15m od budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej.
- 10m od lasu.
- 5m od innych obiektów budowlanych, granic działki, dróg, ujęć wody.
- w promieniu 10m nie powinna znajdować się studzienka kanalizacyjna nie zabezpieczona syfonem
- nie wstawiać do budynków.
- nie ustawiać na chodnikach i ciągach jezdnych.
- nie ustawiać w miejscach otoczonych ze wszystkich stron budynkami.
- powierzchnia pod zbiornik powinna być niepalna, równa i wypoziomowana.
- należy zapewnić wolną drogę dojazdową do zbiornika w celu bezpiecznej dostawy paliw.
- pozostawić wolną przestrzeń wokół zbiornika ułatwiającą kontrolę i przeglądy okresowe.
- konieczny jest dostęp do zasilania 230V.
- należy zapewnić możliwość uziemienia układu dystrybucyjnego.

Zalecenia eksploatacyjne podczas użytkowania zbiornika:

- przeprowadzić szkolenie pracowników obsługujących zbiornik z zakresu BHP i przepisów przeciw pożarowych.
- stanowisko tankowania wyposażyć w urządzenia przeciw pożarowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- używać sorbentów w celu ewentualnej neutralizacji rozlanego oleju napędowego.
- w przypadku awarii niezwłocznie skontaktować się z serwisem.

Więcej informacji na temat ustawiania i eksploatacji zawiera dokumentacja załączona do zbiornika.